

Mac OS 10.9でDJ機器が認識されない場合の対処方法

- ① コンピュータとDJ機器をUSBケーブルで接続し、DJ機器の電源をオンします。
- ② [Finder] を開き、メニューバーの[移動] から[アプリケーション] を選択します。
- ③ [ユーティリティ] フォルダにある[Audio MIDI 設定] を実行します。
- ④ メニューバーに[Audio MIDI 設定] と表示されているのを確認し、[ウインドウ] をから[MIDI ウィンドウを表示] を選択します。



- ⑤ [MIDIスタジオ] が表示されます。不具合が発生している場合、[USB MIDI装置] と表示されます。
- ⑥ [構成] ドロップダウンメニューを[デフォルト] から[新規構成] に変更します。



- ⑦ [USB MIDI装置] の表示が接続されている機種名に切り替わります。
※下図はDDJ-ERGO を接続した場合の例です。



* Macは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。