

macOS および OS X にて DJ 機器が認識されない場合の対処方法

- ① コンピュータと DJ 機器を USB ケーブルで接続し、DJ 機器の電源をオンします。
- ② [Finder] を開き、メニューバーの[移動] から[アプリケーション] を選択します。
- ③ [ユーティリティ] フォルダにある[Audio MIDI 設定] を実行します。
- ④ メニューバーに[Audio MIDI 設定] と表示されていることを確認し、[ウインドウ] から[MIDI ウィンドウを表示] または [MIDI スタジオを表示] を選択します。



macOS High Sierra の表示例

- ⑤ [MIDI スタジオ] が表示されます。
※接続されている機種名が表示されず、[USB MIDI 装置] と表示される場合があります。
- ⑥ [構成] ドロップダウンメニューを[デフォルト] から[新規構成] に変更します。



macOS High Sierra の表示例

- ⑦ 接続した機器が正常に表示されることを確認します。
※下図は macOS High Sierra に DDJ-RB を接続した場合の表示例です。



商標および登録商標について

- ・ Pioneer DJはパイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- ・ Mac、OS XおよびmacOSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。