

# XDJ-R1

# 取扱説明書 正誤表

取扱説明書の記載に誤りがございましたのでお詫びして訂正致します。

ページ	誤	正																																																																																																																																																																																																								
23	<b>WLAN INFORMATION の項目一覧</b> [WLAN SETTING]の[MODE]が[OFF]に設定されているときは、[MODE]と[MAC ADDRESS]だけ表示されます。	<b>WLAN INFORMATION の項目一覧</b> [WLAN SETTING]の[MODE]が[DISABLE]に設定されているときは、[MODE]と[MAC ADDRESS]だけ表示されます。																																																																																																																																																																																																								
24	<b>WLAN SETTING の項目一覧</b> [WLAN SETTING]の[MODE]が[OFF]に設定されているときは、[MODE]と[RESET TO DEFAULT]だけ表示されます。	<b>WLAN SETTING の項目一覧</b> [WLAN SETTING]の[MODE]が[DISABLE]に設定されているときは、[MODE]と[RESET TO DEFAULT]だけ表示されます。																																																																																																																																																																																																								
27	ロータリーセレクト(SELCT PUSH) (回す) Bn 64 dd Bn 65 dd 前回操作からの差分カウント値 ・ 右回転: 1 ~ (最大) 30 ・ 左回転: 127 ~ (最小) 98	ロータリーセレクト(SELCT PUSH) (回す) Bn 64 dd Bn 65 dd 前回操作からの差分カウント値 ・ 右回転: 1 ・ 左回転: 127																																																																																																																																																																																																								
27	MODE (HOT CUE/4BEAT SAMPLER) ボタン 9n 59 dd 9n 60 dd OFF=0, ON=127	MODE (HOT CUE/4BEAT SAMPLER) ボタン 9n 59 dd 9n 60 dd 既に0を受信済みの場合、HOT CUE 選択=0 既に127を受信済みの場合、SAMPLER選択=127																																																																																																																																																																																																								
27	4BEAT SAMPLER A ボタン 9n 50 dd 9n 99 dd OFF=0, ON=127 4BEAT SAMPLER B ボタン 9n 51 dd 9n 100 dd OFF=0, ON=127 4BEAT SAMPLER C ボタン 9n 52 dd 9n 101 dd OFF=0, ON=127	削除。 4BEAT SAMPLER A ボタン 9n 50 dd 9n 99 dd OFF=0, ON=127 4BEAT SAMPLER B ボタン 9n 51 dd 9n 100 dd OFF=0, ON=127 4BEAT SAMPLER C ボタン 9n 52 dd 9n 101 dd OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																								
28	4BEAT SAMPLER A ボタン 9n 50 dd 9n 99 dd 消灯=0, 点灯=127 4BEAT SAMPLER B ボタン 9n 51 dd 9n 100 dd 消灯=0, 点灯=127 4BEAT SAMPLER C ボタン 9n 52 dd 9n 101 dd 消灯=0, 点灯=127	削除。 4BEAT SAMPLER A ボタン 9n 50 dd 9n 99 dd 消灯=0, 点灯=127 4BEAT SAMPLER B ボタン 9n 51 dd 9n 100 dd 消灯=0, 点灯=127 4BEAT SAMPLER C ボタン 9n 52 dd 9n 101 dd 消灯=0, 点灯=127																																																																																																																																																																																																								
29	<b>2 ミキサー</b> <table border="1"><thead><tr><th>SW 名</th><th>MIDI メッセージ (本機 → コンピュータ)</th><th>備考 (dd の数値)</th></tr><tr><th></th><th>SHIFT ボタン OFF時</th><th>SHIFT ボタン ON時</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>MASTER LEVEL ツマミ</td><td>B6 0 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>MIC LEVEL ツマミ</td><td>B6 20 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>MIC EQ ツマミ</td><td>B6 22 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>AUX LEVEL ツマミ</td><td>B6 24 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>BOOTH MONITOR ツマミ</td><td>B6 26 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td rowspan="4">TRIM ツマミ</td><td>A デッキ B6 3 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>B デッキ B6 4 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>C デッキ B6 5 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>D デッキ B6 6 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>HEAD PHONES MIXING ツマミ</td><td>B6 1 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>HEAD PHONES LEVEL ツマミ</td><td>B6 2 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td rowspan="4">EQ [HI] ツマミ</td><td>A デッキ B6 7 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>B デッキ B6 8 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>C デッキ B6 9 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>D デッキ B6 10 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td rowspan="4">EQ [MID] ツマミ</td><td>A デッキ B6 11 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>B デッキ B6 12 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>C デッキ B6 13 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>D デッキ B6 14 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td rowspan="4">EQ [LOW] ツマミ</td><td>A デッキ B6 15 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>B デッキ B6 16 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>C デッキ B6 17 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>D デッキ B6 18 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td rowspan="4">COLOR ツマミ</td><td>A デッキ B6 27 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>B デッキ B6 28 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>C デッキ B6 29 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>D デッキ B6 30 MSB LSB</td><td>- - - -</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr></tbody></table>	SW 名	MIDI メッセージ (本機 → コンピュータ)	備考 (dd の数値)		SHIFT ボタン OFF時	SHIFT ボタン ON時		MASTER LEVEL ツマミ	B6 0 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	MIC LEVEL ツマミ	B6 20 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	MIC EQ ツマミ	B6 22 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	AUX LEVEL ツマミ	B6 24 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	BOOTH MONITOR ツマミ	B6 26 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	TRIM ツマミ	A デッキ B6 3 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	B デッキ B6 4 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	C デッキ B6 5 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	D デッキ B6 6 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	HEAD PHONES MIXING ツマミ	B6 1 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	HEAD PHONES LEVEL ツマミ	B6 2 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	EQ [HI] ツマミ	A デッキ B6 7 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	B デッキ B6 8 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	C デッキ B6 9 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	D デッキ B6 10 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	EQ [MID] ツマミ	A デッキ B6 11 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	B デッキ B6 12 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	C デッキ B6 13 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	D デッキ B6 14 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	EQ [LOW] ツマミ	A デッキ B6 15 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	B デッキ B6 16 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	C デッキ B6 17 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	D デッキ B6 18 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	COLOR ツマミ	A デッキ B6 27 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	B デッキ B6 28 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	C デッキ B6 29 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	D デッキ B6 30 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	<b>2 ミキサー</b> <table border="1"><thead><tr><th>SW 名</th><th>MIDI メッセージ (本機 → コンピュータ)</th><th>備考 (dd の数値)</th></tr><tr><th></th><th>SHIFT ボタン OFF時</th><th>SHIFT ボタン ON時</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>MASTER LEVEL ツマミ</td><td>B6 0 MSB LSB</td><td>B6 0 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>MIC LEVEL ツマミ</td><td>B6 20 MSB LSB</td><td>B6 20 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>MIC EQ ツマミ</td><td>B6 22 MSB LSB</td><td>B6 22 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>AUX LEVEL ツマミ</td><td>B6 24 MSB LSB</td><td>B6 24 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>BOOTH MONITOR ツマミ</td><td>B6 26 MSB LSB</td><td>B6 26 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td rowspan="4">TRIM ツマミ</td><td>A デッキ B6 3 MSB LSB</td><td>B6 3 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>B デッキ B6 4 MSB LSB</td><td>B6 4 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>C デッキ B6 5 MSB LSB</td><td>B6 5 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>D デッキ B6 6 MSB LSB</td><td>B6 6 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>HEAD PHONES MIXING ツマミ</td><td>B6 1 MSB LSB</td><td>B6 1 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>HEAD PHONES LEVEL ツマミ</td><td>B6 2 MSB LSB</td><td>B6 2 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td rowspan="4">EQ [HI] ツマミ</td><td>A デッキ B6 7 MSB LSB</td><td>B6 7 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>B デッキ B6 8 MSB LSB</td><td>B6 8 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>C デッキ B6 9 MSB LSB</td><td>B6 9 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>D デッキ B6 10 MSB LSB</td><td>B6 10 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td rowspan="4">EQ [MID] ツマミ</td><td>A デッキ B6 11 MSB LSB</td><td>B6 11 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>B デッキ B6 12 MSB LSB</td><td>B6 12 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>C デッキ B6 13 MSB LSB</td><td>B6 13 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>D デッキ B6 14 MSB LSB</td><td>B6 14 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td rowspan="4">EQ [LOW] ツマミ</td><td>A デッキ B6 15 MSB LSB</td><td>B6 15 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>B デッキ B6 16 MSB LSB</td><td>B6 16 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>C デッキ B6 17 MSB LSB</td><td>B6 17 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>D デッキ B6 18 MSB LSB</td><td>B6 18 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td rowspan="4">COLOR ツマミ</td><td>A デッキ B6 27 MSB LSB</td><td>B6 27 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>B デッキ B6 28 MSB LSB</td><td>B6 28 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>C デッキ B6 29 MSB LSB</td><td>B6 29 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr><tr><td>D デッキ B6 30 MSB LSB</td><td>B6 30 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383</td></tr></tbody></table>	SW 名	MIDI メッセージ (本機 → コンピュータ)	備考 (dd の数値)		SHIFT ボタン OFF時	SHIFT ボタン ON時		MASTER LEVEL ツマミ	B6 0 MSB LSB	B6 0 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	MIC LEVEL ツマミ	B6 20 MSB LSB	B6 20 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	MIC EQ ツマミ	B6 22 MSB LSB	B6 22 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	AUX LEVEL ツマミ	B6 24 MSB LSB	B6 24 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	BOOTH MONITOR ツマミ	B6 26 MSB LSB	B6 26 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	TRIM ツマミ	A デッキ B6 3 MSB LSB	B6 3 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	B デッキ B6 4 MSB LSB	B6 4 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	C デッキ B6 5 MSB LSB	B6 5 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	D デッキ B6 6 MSB LSB	B6 6 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	HEAD PHONES MIXING ツマミ	B6 1 MSB LSB	B6 1 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	HEAD PHONES LEVEL ツマミ	B6 2 MSB LSB	B6 2 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	EQ [HI] ツマミ	A デッキ B6 7 MSB LSB	B6 7 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	B デッキ B6 8 MSB LSB	B6 8 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	C デッキ B6 9 MSB LSB	B6 9 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	D デッキ B6 10 MSB LSB	B6 10 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	EQ [MID] ツマミ	A デッキ B6 11 MSB LSB	B6 11 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	B デッキ B6 12 MSB LSB	B6 12 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	C デッキ B6 13 MSB LSB	B6 13 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	D デッキ B6 14 MSB LSB	B6 14 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	EQ [LOW] ツマミ	A デッキ B6 15 MSB LSB	B6 15 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	B デッキ B6 16 MSB LSB	B6 16 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	C デッキ B6 17 MSB LSB	B6 17 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	D デッキ B6 18 MSB LSB	B6 18 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	COLOR ツマミ	A デッキ B6 27 MSB LSB	B6 27 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	B デッキ B6 28 MSB LSB	B6 28 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	C デッキ B6 29 MSB LSB	B6 29 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383	D デッキ B6 30 MSB LSB	B6 30 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383
SW 名	MIDI メッセージ (本機 → コンピュータ)	備考 (dd の数値)																																																																																																																																																																																																								
	SHIFT ボタン OFF時	SHIFT ボタン ON時																																																																																																																																																																																																								
MASTER LEVEL ツマミ	B6 0 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
MIC LEVEL ツマミ	B6 20 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
MIC EQ ツマミ	B6 22 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
AUX LEVEL ツマミ	B6 24 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
BOOTH MONITOR ツマミ	B6 26 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
TRIM ツマミ	A デッキ B6 3 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	B デッキ B6 4 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	C デッキ B6 5 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	D デッキ B6 6 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
HEAD PHONES MIXING ツマミ	B6 1 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
HEAD PHONES LEVEL ツマミ	B6 2 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
EQ [HI] ツマミ	A デッキ B6 7 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	B デッキ B6 8 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	C デッキ B6 9 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	D デッキ B6 10 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
EQ [MID] ツマミ	A デッキ B6 11 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	B デッキ B6 12 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	C デッキ B6 13 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	D デッキ B6 14 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
EQ [LOW] ツマミ	A デッキ B6 15 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	B デッキ B6 16 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	C デッキ B6 17 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	D デッキ B6 18 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
COLOR ツマミ	A デッキ B6 27 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	B デッキ B6 28 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	C デッキ B6 29 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	D デッキ B6 30 MSB LSB	- - - -	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
SW 名	MIDI メッセージ (本機 → コンピュータ)	備考 (dd の数値)																																																																																																																																																																																																								
	SHIFT ボタン OFF時	SHIFT ボタン ON時																																																																																																																																																																																																								
MASTER LEVEL ツマミ	B6 0 MSB LSB	B6 0 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
MIC LEVEL ツマミ	B6 20 MSB LSB	B6 20 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
MIC EQ ツマミ	B6 22 MSB LSB	B6 22 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
AUX LEVEL ツマミ	B6 24 MSB LSB	B6 24 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
BOOTH MONITOR ツマミ	B6 26 MSB LSB	B6 26 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
TRIM ツマミ	A デッキ B6 3 MSB LSB	B6 3 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	B デッキ B6 4 MSB LSB	B6 4 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	C デッキ B6 5 MSB LSB	B6 5 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	D デッキ B6 6 MSB LSB	B6 6 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
HEAD PHONES MIXING ツマミ	B6 1 MSB LSB	B6 1 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
HEAD PHONES LEVEL ツマミ	B6 2 MSB LSB	B6 2 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
EQ [HI] ツマミ	A デッキ B6 7 MSB LSB	B6 7 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	B デッキ B6 8 MSB LSB	B6 8 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	C デッキ B6 9 MSB LSB	B6 9 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	D デッキ B6 10 MSB LSB	B6 10 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
EQ [MID] ツマミ	A デッキ B6 11 MSB LSB	B6 11 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	B デッキ B6 12 MSB LSB	B6 12 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	C デッキ B6 13 MSB LSB	B6 13 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	D デッキ B6 14 MSB LSB	B6 14 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
EQ [LOW] ツマミ	A デッキ B6 15 MSB LSB	B6 15 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	B デッキ B6 16 MSB LSB	B6 16 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	C デッキ B6 17 MSB LSB	B6 17 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	D デッキ B6 18 MSB LSB	B6 18 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
COLOR ツマミ	A デッキ B6 27 MSB LSB	B6 27 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	B デッキ B6 28 MSB LSB	B6 28 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	C デッキ B6 29 MSB LSB	B6 29 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	D デッキ B6 30 MSB LSB	B6 30 MSB LSB	0 ~ 16383 左回しきり: 0 / 右回しきり: 16383																																																																																																																																																																																																							
	<table border="1"><thead><tr><th>SW 名</th><th>MIDI メッセージ (本機 → コンピュータ)</th><th>備考 (dd の数値)</th></tr><tr><th></th><th>SHIFT ボタン OFF時</th><th>SHIFT ボタン ON時</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">チャンネルフェーダー</td><td>A デッキ B6 19 MSB LSB</td><td>B6 19 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383</td></tr><tr><td>B デッキ B6 21 MSB LSB</td><td>B6 21 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383</td></tr><tr><td>C デッキ B6 23 MSB LSB</td><td>B6 23 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383</td></tr><tr><td>D デッキ B6 25 MSB LSB</td><td>B6 25 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383</td></tr><tr><td>クロスフェーダー</td><td>B6 31 MSB LSB</td><td>B6 31 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左端: 0 / 右端: 16383</td></tr><tr><td>クロスフェーダーカーブ切替スイッチ</td><td>THRU 96 65 dd</td><td>96 65 dd</td><td>OFF=0, ON=127</td></tr><tr><td></td><td>△ 96 66 dd</td><td>96 66 dd</td><td>OFF=0, ON=127</td></tr><tr><td></td><td>∇ 96 67 dd</td><td>96 67 dd</td><td>OFF=0, ON=127</td></tr><tr><td>MIC (ON/OFF) ボタン</td><td>96 70 dd</td><td>96 102 dd</td><td>OFF=0, ON=127</td></tr><tr><td>AUX (ON/OFF) ボタン</td><td>96 75 dd</td><td>96 103 dd</td><td>OFF=0, ON=127</td></tr><tr><td>DECK, PHONO/LINE 切替スイッチ</td><td>DECK 1 96 79 dd</td><td>96 79 dd</td><td>OFF=0, ON=127</td></tr><tr><td></td><td>PHONO/LINE 96 80 dd</td><td>96 80 dd</td><td>OFF=0, ON=127</td></tr><tr><td></td><td>DECK 2 96 81 dd</td><td>96 81 dd</td><td>OFF=0, ON=127</td></tr></tbody></table>	SW 名	MIDI メッセージ (本機 → コンピュータ)	備考 (dd の数値)		SHIFT ボタン OFF時	SHIFT ボタン ON時		チャンネルフェーダー	A デッキ B6 19 MSB LSB	B6 19 MSB LSB	0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383	B デッキ B6 21 MSB LSB	B6 21 MSB LSB	0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383	C デッキ B6 23 MSB LSB	B6 23 MSB LSB	0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383	D デッキ B6 25 MSB LSB	B6 25 MSB LSB	0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383	クロスフェーダー	B6 31 MSB LSB	B6 31 MSB LSB	0 ~ 16383 左端: 0 / 右端: 16383	クロスフェーダーカーブ切替スイッチ	THRU 96 65 dd	96 65 dd	OFF=0, ON=127		△ 96 66 dd	96 66 dd	OFF=0, ON=127		∇ 96 67 dd	96 67 dd	OFF=0, ON=127	MIC (ON/OFF) ボタン	96 70 dd	96 102 dd	OFF=0, ON=127	AUX (ON/OFF) ボタン	96 75 dd	96 103 dd	OFF=0, ON=127	DECK, PHONO/LINE 切替スイッチ	DECK 1 96 79 dd	96 79 dd	OFF=0, ON=127		PHONO/LINE 96 80 dd	96 80 dd	OFF=0, ON=127		DECK 2 96 81 dd	96 81 dd	OFF=0, ON=127	<table border="1"><thead><tr><th>SW 名</th><th>MIDI メッセージ (本機 → コンピュータ)</th><th>備考 (dd の数値)</th></tr><tr><th></th><th>SHIFT ボタン OFF時</th><th>SHIFT ボタン ON時</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">チャンネルフェーダー</td><td>A デッキ B6 19 MSB LSB</td><td>B6 19 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383</td></tr><tr><td>B デッキ B6 21 MSB LSB</td><td>B6 21 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383</td></tr><tr><td>C デッキ B6 23 MSB LSB</td><td>B6 23 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383</td></tr><tr><td>D デッキ B6 25 MSB LSB</td><td>B6 25 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383</td></tr><tr><td>クロスフェーダー</td><td>B6 31 MSB LSB</td><td>B6 31 MSB LSB</td><td>0 ~ 16383 左端: 0 / 右端: 16383</td></tr><tr><td>クロスフェーダーカーブ切替スイッチ</td><td>THRU 96 65 dd</td><td>96 65 dd</td><td>OFF=0, ON=127</td></tr><tr><td></td><td>△ 96 66 dd</td><td>96 66 dd</td><td>OFF=0, ON=127</td></tr><tr><td></td><td>∇ 96 67 dd</td><td>96 67 dd</td><td>OFF=0, ON=127</td></tr><tr><td>MIC (ON/OFF) ボタン</td><td>96 70 dd</td><td>96 102 dd</td><td>OFF=0, ON=127</td></tr><tr><td>AUX (ON/OFF) ボタン</td><td>96 75 dd</td><td>96 103 dd</td><td>OFF=0, ON=127</td></tr><tr><td>DECK, PHONO/LINE 切替スイッチ</td><td>DECK 1 96 79 dd</td><td>96 79 dd</td><td>OFF=0, ON=127</td></tr><tr><td></td><td>PHONO/LINE 96 80 dd</td><td>96 80 dd</td><td>OFF=0, ON=127</td></tr><tr><td></td><td>DECK 2 96 81 dd</td><td>96 81 dd</td><td>OFF=0, ON=127</td></tr></tbody></table>	SW 名	MIDI メッセージ (本機 → コンピュータ)	備考 (dd の数値)		SHIFT ボタン OFF時	SHIFT ボタン ON時		チャンネルフェーダー	A デッキ B6 19 MSB LSB	B6 19 MSB LSB	0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383	B デッキ B6 21 MSB LSB	B6 21 MSB LSB	0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383	C デッキ B6 23 MSB LSB	B6 23 MSB LSB	0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383	D デッキ B6 25 MSB LSB	B6 25 MSB LSB	0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383	クロスフェーダー	B6 31 MSB LSB	B6 31 MSB LSB	0 ~ 16383 左端: 0 / 右端: 16383	クロスフェーダーカーブ切替スイッチ	THRU 96 65 dd	96 65 dd	OFF=0, ON=127		△ 96 66 dd	96 66 dd	OFF=0, ON=127		∇ 96 67 dd	96 67 dd	OFF=0, ON=127	MIC (ON/OFF) ボタン	96 70 dd	96 102 dd	OFF=0, ON=127	AUX (ON/OFF) ボタン	96 75 dd	96 103 dd	OFF=0, ON=127	DECK, PHONO/LINE 切替スイッチ	DECK 1 96 79 dd	96 79 dd	OFF=0, ON=127		PHONO/LINE 96 80 dd	96 80 dd	OFF=0, ON=127		DECK 2 96 81 dd	96 81 dd	OFF=0, ON=127																																																																																								
SW 名	MIDI メッセージ (本機 → コンピュータ)	備考 (dd の数値)																																																																																																																																																																																																								
	SHIFT ボタン OFF時	SHIFT ボタン ON時																																																																																																																																																																																																								
チャンネルフェーダー	A デッキ B6 19 MSB LSB	B6 19 MSB LSB	0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383																																																																																																																																																																																																							
	B デッキ B6 21 MSB LSB	B6 21 MSB LSB	0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383																																																																																																																																																																																																							
	C デッキ B6 23 MSB LSB	B6 23 MSB LSB	0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383																																																																																																																																																																																																							
	D デッキ B6 25 MSB LSB	B6 25 MSB LSB	0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383																																																																																																																																																																																																							
クロスフェーダー	B6 31 MSB LSB	B6 31 MSB LSB	0 ~ 16383 左端: 0 / 右端: 16383																																																																																																																																																																																																							
クロスフェーダーカーブ切替スイッチ	THRU 96 65 dd	96 65 dd	OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																							
	△ 96 66 dd	96 66 dd	OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																							
	∇ 96 67 dd	96 67 dd	OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																							
MIC (ON/OFF) ボタン	96 70 dd	96 102 dd	OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																							
AUX (ON/OFF) ボタン	96 75 dd	96 103 dd	OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																							
DECK, PHONO/LINE 切替スイッチ	DECK 1 96 79 dd	96 79 dd	OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																							
	PHONO/LINE 96 80 dd	96 80 dd	OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																							
	DECK 2 96 81 dd	96 81 dd	OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																							
SW 名	MIDI メッセージ (本機 → コンピュータ)	備考 (dd の数値)																																																																																																																																																																																																								
	SHIFT ボタン OFF時	SHIFT ボタン ON時																																																																																																																																																																																																								
チャンネルフェーダー	A デッキ B6 19 MSB LSB	B6 19 MSB LSB	0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383																																																																																																																																																																																																							
	B デッキ B6 21 MSB LSB	B6 21 MSB LSB	0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383																																																																																																																																																																																																							
	C デッキ B6 23 MSB LSB	B6 23 MSB LSB	0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383																																																																																																																																																																																																							
	D デッキ B6 25 MSB LSB	B6 25 MSB LSB	0 ~ 16383 下端: 0 / 上端: 16383																																																																																																																																																																																																							
クロスフェーダー	B6 31 MSB LSB	B6 31 MSB LSB	0 ~ 16383 左端: 0 / 右端: 16383																																																																																																																																																																																																							
クロスフェーダーカーブ切替スイッチ	THRU 96 65 dd	96 65 dd	OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																							
	△ 96 66 dd	96 66 dd	OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																							
	∇ 96 67 dd	96 67 dd	OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																							
MIC (ON/OFF) ボタン	96 70 dd	96 102 dd	OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																							
AUX (ON/OFF) ボタン	96 75 dd	96 103 dd	OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																							
DECK, PHONO/LINE 切替スイッチ	DECK 1 96 79 dd	96 79 dd	OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																							
	PHONO/LINE 96 80 dd	96 80 dd	OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																							
	DECK 2 96 81 dd	96 81 dd	OFF=0, ON=127																																																																																																																																																																																																							

PHONO2/LINE2		96	82	dd	-	-	-	OFF=0, ON=127
SW およびインジケータ名		MIDI メッセージ (コンピューター 本機)			備考 (ddの数値)			
		SHIFTボタン OFF時	SHIFTボタン ON時					
MASTER LEVEL ツマミ	B6	0	dd	-	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
AUX LEVEL ツマミ	B6	24	dd	-	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
BOOTH MONITOR ツマミ	B6	26	dd	-	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
MIC LEVEL ツマミ	B6	20	dd	-	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
MIC EQ ツマミ	B6	22	dd	-	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
TRIM ツマミ	A デッキ	B6	3	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	B デッキ	B6	4	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	C デッキ	B6	5	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	D デッキ	B6	6	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
EQ [HI] ツマミ	A デッキ	B6	7	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	B デッキ	B6	8	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	C デッキ	B6	9	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	D デッキ	B6	10	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
EQ [MID] ツマミ	A デッキ	B6	11	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	B デッキ	B6	12	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	C デッキ	B6	13	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	D デッキ	B6	14	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
EQ [LOW] ツマミ	A デッキ	B6	15	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	B デッキ	B6	16	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	C デッキ	B6	17	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	D デッキ	B6	18	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	

PHONO2/LINE2		96	82	dd	96	82	dd	OFF=0, ON=127	
SW およびインジケータ名		MIDI メッセージ (コンピューター 本機)			備考 (ddの数値)				
		SHIFTボタン OFF時	SHIFTボタン ON時						
MASTER LEVEL ツマミ	B6	0	dd	B6	0	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127		
AUX LEVEL ツマミ	B6	24	dd	B6	24	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127		
BOOTH MONITOR ツマミ	B6	26	dd	B6	26	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127		
MIC LEVEL ツマミ	B6	20	dd	B6	20	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127		
MIC EQ ツマミ	B6	22	dd	B6	22	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127		
TRIM ツマミ	A デッキ	B6	3	dd	B6	3	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	B デッキ	B6	4	dd	B6	4	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	C デッキ	B6	5	dd	B6	5	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	D デッキ	B6	6	dd	B6	6	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
EQ [HI] ツマミ	A デッキ	B6	7	dd	B6	7	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	B デッキ	B6	8	dd	B6	8	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	C デッキ	B6	9	dd	B6	9	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	D デッキ	B6	10	dd	B6	10	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
EQ [MID] ツマミ	A デッキ	B6	11	dd	B6	11	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	B デッキ	B6	12	dd	B6	12	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	C デッキ	B6	13	dd	B6	13	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	D デッキ	B6	14	dd	B6	14	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
EQ [LOW] ツマミ	A デッキ	B6	15	dd	B6	15	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	B デッキ	B6	16	dd	B6	16	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	C デッキ	B6	17	dd	B6	17	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	D デッキ	B6	18	dd	B6	18	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	

SW およびインジケータ名		MIDI メッセージ (コンピューター 本機)			備考 (ddの数値)			
		SHIFTボタン OFF時	SHIFTボタン ON時					
COLOR ツマミ	A デッキ	B6	27	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	B デッキ	B6	28	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	C デッキ	B6	29	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
	D デッキ	B6	30	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
HEADPHONES CUEボタン	A デッキ	96	84	dd	96	96	dd	消灯=0, 点灯=127
	B デッキ	96	85	dd	96	97	dd	消灯=0, 点灯=127
	C デッキ	96	86	dd	96	98	dd	消灯=0, 点灯=127
	D デッキ	96	87	dd	96	99	dd	消灯=0, 点灯=127
HEAD PHONES MIXING ツマミ	B6	1	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127		
HEAD PHONES LEVEL ツマミ	B6	2	dd	-	-	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127		
チャンネルフェーダー	A デッキ	B6	19	dd	-	-	0 ~ 127 下端 : 0 / 上端 : 127	
	B デッキ	B6	21	dd	-	-	0 ~ 127 下端 : 0 / 上端 : 127	
	C デッキ	B6	23	dd	-	-	0 ~ 127 下端 : 0 / 上端 : 127	
	D デッキ	B6	25	dd	-	-	0 ~ 127 下端 : 0 / 上端 : 127	
クロスフェーダー	B6	31	dd	-	-	0 ~ 127 左端 : 0 / 右端 : 127		
MIC (ON/OFF) ボタン	96	70	dd	96	102	dd	消灯=0, 点灯=127	
AUX (ON/OFF) ボタン	96	75	dd	96	103	dd	消灯=0, 点灯=127	

SW およびインジケータ名		MIDI メッセージ (コンピューター 本機)			備考 (ddの数値)			
		SHIFTボタン OFF時	SHIFTボタン ON時					
COLOR ツマミ	A デッキ	B6	27	dd	B6	27	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127
	B デッキ	B6	28	dd	B6	28	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127
	C デッキ	B6	29	dd	B6	29	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127
	D デッキ	B6	30	dd	B6	30	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127
COLOR ツマミ	A デッキ	96	84	dd	96	96	dd	消灯=0, 点灯=127
	B デッキ	96	85	dd	96	97	dd	消灯=0, 点灯=127
	C デッキ	96	86	dd	96	98	dd	消灯=0, 点灯=127
	D デッキ	96	87	dd	96	99	dd	消灯=0, 点灯=127
HEAD PHONES MIXING ツマミ	B6	1	dd	B6	1	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
HEAD PHONES LEVEL ツマミ	B6	2	dd	B6	2	dd	0 ~ 127 左回しきり : 0 / 右回しきり : 127	
チャンネルフェーダー	A デッキ	B6	19	dd	B6	19	dd	0 ~ 127 下端 : 0 / 上端 : 127
	B デッキ	B6	21	dd	B6	21	dd	0 ~ 127 下端 : 0 / 上端 : 127
	C デッキ	B6	23	dd	B6	23	dd	0 ~ 127 下端 : 0 / 上端 : 127
	D デッキ	B6	25	dd	B6	25	dd	0 ~ 127 下端 : 0 / 上端 : 127
クロスフェーダー	B6	31	dd	B6	31	dd	0 ~ 127 左端 : 0 / 右端 : 127	
MIC (ON/OFF) ボタン	96	70	dd	96	102	dd	消灯=0, 点灯=127	
AUX (ON/OFF) ボタン	96	75	dd	96	103	dd	消灯=0, 点灯=127	