



- ACアダプターを使用しない場合は、本機とUSBモバイルバッテリーまたはUSB電源アダプターを、付属のUSBケーブルで接続してください。

- ❖ 30ピンDockコネクタを接続/取り外しする際は、下図のようにコネクタの刻印面をiOSデバイスの液晶画面側に合わせて、コネクタのロックを解除しながら作業を行ってください。

