

DJM-900NXS2 SEND/RETURN function

■ 接続



SEND/RETURN端子にケーブルが接続される、あるいはUSB-A端子にケーブルが接続されると、SEND/RETURN ON/OFFボタンが青く点灯し、SEND/RETURN機能のON/OFFが可能になります。

■ [RETURN TYPE] 切換スイッチ

リターンタイプの設定を切り替えると、SEND/RETURN ON/OFFは自動的にOFFになります。

RETURN TYPE : INSERT

SEND/RETURN LEVEL ツマミ でRETURN LEVELを調整できます。
外部エフェクターやiOSデバイスから入ってきた音量を調整できます。



RETURN TYPE : AUX

SEND/RETURN LEVEL ツマミ でSEND LEVELを調整できます。
外部エフェクターやiOSデバイスへ送る音量を調整できます。

